

Elektronisch slot PS300 en PS310

Inhoudsopgave

1. Algemeen.....	2
1.1 Code invoer.....	2
1.2 Kluis openen	2
1.3 Kluis sluiten	2
1.4 Blokkering.....	2
1.5 Veiligheidsadvies.....	2
2. Master-en gebruikerscodes	2
2.1 Mastercode wijzigen.....	2
2.2 Gebruikerscode instellen.....	3
2.3 Gebruikerscode wijzigen (door gebruiker, zonder mastercode)	3
2.4 Gebruikerscode verwijderen.....	4
3. Openingsvertraging en openingsvenster	4
3.1 Inschakelen openingsvertraging en openingsvenster	4
3.2 Openen met openingsvertraging en openingsvenster	4
3.3 Openingsvertraging deactiveren	5
3.4 Openingsvertraging en/of openingsvenster wijzigen.....	5
3.5 Geluidssignaal openingsvenster aan- of uitzetten.....	5
4. Stroomvoorziening.....	5
4.1 Batterij wisselen.....	5
4.2 Noodstroomvoorziening.....	5

1. Algemeen

1.1 Code invoer

Het elektronische slot werkt met een 6-tot 8-cijferige code. Er kan een tweede openingscode worden geprogrammeerd. Iedere invoer wordt bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van het groene lampje. Na het intoetsen van een geldige code volgt er twee keer een kort signaal en knippert het groene lampje twee keer. Bij een ongeldige code krijgt u een lang signaal en knippert het rode lampje.

1.2 Kluis openen

Toets de code in (ON - fabriekscode 123456 - ENTER) en ontgrendel de deur binnen vijf seconden door middel van de handgreep. Opent u het slot niet binnen vijf seconden dan wordt het slot automatisch weer vergrendeld.

1.3 Kluis sluiten

Sluit de deur en draai de handgreep in sluit-positie. Het slot wordt nu automatisch vergrendeld. U kunt testen of het slot is vergrendeld door de handgreep in de open-positie te draaien.

1.4 Blokkering

Het toetsenbord wordt automatisch vijf minuten geblokkeerd indien er drie foutieve codes achter elkaar worden ingevoerd. Gedurende deze periode knippert het rode lampje elke paar seconden. Wanneer u na afloop van de blokkeerperiode weer twee keer een foutieve code ingeeft, volgt er opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

1.5 Veiligheidsadvies

Zet bij het in gebruik nemen van de kluis direct de standaard fabriekscode om in uw eigen persoonlijke toegangscode. Wanneer u een code kiest, vermijd dan voor de hand liggende combinaties zoals de getallen van uw geboortedatum of een deel van uw telefoonnummer of postcode. Onthoud de code en houd deze voor uzelf. Wilt u de code toch graag opschrijven, bewaar deze dan op een veilige plek.

2. Master-en gebruikerscodes

2.1 Mastercode wijzigen

Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de code gaat wijzigen. Zodra de kluis open staat, toetst u het volgende in:

- ON
- ENTER
- 1
- ENTER
- MASTERCODE (of fabriekscode 123456 bij eerste gebruik)
- ENTER
- NIEUWE MASTERCODE (bijvoorbeeld 567891)
- ENTER
- HERHAAL NIEUWE MASTERCODE (bijvoorbeeld 567891)
- ENTER

De nieuwe mastercode staat nu ingesteld. Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal en knippert er een rood lampje. Begin dan opnieuw bij stap 1 om de mastercode te wijzigen. Na het wijzigen van de code kunt u het beste de nieuwe code meermaals testen bij een geopende deur.

2.2 Gebruikerscode instellen

De gebruikerscode kan alleen ingesteld worden als de mastercode gewijzigd is van de fabriekscodes naar uw gepersonaliseerde code. Let op, de gebruikerscode mag niet hetzelfde zijn als de mastercode! Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de code gaat wijzigen (ON – mastercode – ENTER).

Zodra de kluis is geopend, toetst u het volgende in:

- ON
- ENTER
- 2
- ENTER
- MASTERCODE
- ENTER
- NIEUWE GEBRUIKERSCODE (bijvoorbeeld 987654)
- ENTER
- HERHAAL NIEUWE GEBRUIKERSCODE (bijvoorbeeld 987654)
- ENTER

De nieuwe gebruikerscode staat nu ingesteld. Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal en knippert er een rood lampje. Begin dan opnieuw bij stap 1 om de gebruikerscode in te stellen. Na het instellen van de code kunt u het beste de nieuwe code meermaals testen bij een geopende deur.

2.3 Gebruikerscode wijzigen (door gebruiker, zonder mastercode)

Let op, de gebruikerscode mag niet hetzelfde zijn als de mastercode! Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de code gaat wijzigen (ON – gebruikerscode – ENTER).

Zodra de kluis is geopend, toetst u het volgende in:

- ON
- ENTER
- 3
- ENTER
- HUIDIGE GEBRUIKERSCODE (bijvoorbeeld 987654)
- ENTER
- NIEUWE GEBRUIKERSCODE (bijvoorbeeld 987654)
- ENTER
- HERHAAL NIEUWE GEBRUIKERSCODE (bijvoorbeeld 987654)
- ENTER

De nieuwe gebruikerscode staat nu ingesteld. Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er een lang signaal en knippert er een rood lampje. Begin dan opnieuw

bij stap 1 om de gebruikerscode te wijzigen. Na het wijzigen van de code kunt u het beste de nieuwe code meermaals testen bij een geopende deur.

2.4 Gebruikerscode verwijderen

Alleen met de mastercode kunt u een gebruikerscode verwijderen.

- ON
- ENTER
- 0
- ENTER
- MASTERCODE
- ENTER

De gebruikerscode is verwijderd. Alleen de mastercode is nog geldig. Indien het verwijderen van de gebruiker niet is gelukt, klinkt er een lang signaal en knippert er een rood lampje. Begin dan opnieuw bij stap 1 om de gebruikerscode te verwijderen.

3. Openingsvertraging en openingsvenster

Openingsvertraging 1-99 minuten: De wachttijd voordat u het slot kan openen.

Openingsvenster 1-9 minuten: In dit venster dient u opnieuw de code in te voeren voor het openen van de kluis.

3.1 Inschakelen openingsvertraging en openingsvenster

Alleen de mastercode kan een openingsvertraging en openingsvenster programmeren. Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u een openingsvertraging en openingsvenster gaat programmeren (ON – mastercode – ENTER).

- ON
- ENTER
- 6
- MASTERCODE
- ENTER
- Toets openingsvertraging met 2 cijfers, bijvoorbeeld 5 minuten (TOETS 05)
- Toets openingsvenstertijd met 1 cijfer, bijvoorbeeld 1 minuut (TOETS 1)
- ENTER

De openingsvertraging en het openingsvenster staan nu ingesteld.

3.2 Openen met openingsvertraging en openingsvenster

- ON
- TOETS GEBRUIKERS- OF MASTERCODE IN
- ENTER
- Openingsvertragingstijd start, het rode lampje brandt elke 5 seconden
- Openingsvertragingstijd is verstreken, u hoort een geluidssignaal
- Openingsvenstertijd start, u hoort een geluidssignaal en het rode lampje brandt elke 5 seconden
- TOETS GEBRUIKERS- OF MASTERCODE IN

- ENTER
- Open de handgreep binnen 5 seconden, de kluis is geopend

3.3 Openingsvertraging deactiveren

Open het slot, volg daarvoor de stappen bij 3.2.

- ON
- ENTER
- 6
- ENTER
- MASTERCODE
- ENTER
- 000
- ENTER

De openingsvertraging en het openingsvenster zijn nu gedeactiveerd.

3.4 Openingsvertraging en/of openingsvenster wijzigen

Deactiveer eerst de eerder ingestelde openingsvertraging en het openingsvenster (zie 3.3).

Volg daarna de stappen bij 3.2 om een nieuwe openingsvertraging en openingsvenster in te stellen.

3.5 Geluidssignaal openingsvenster aan- of uitzetten

Alleen met de mastercode kunt u het geluidssignaal aan- of uitzetten.

- ON
- ENTER
- 5
- ENTER
- MASTERCODE
- ENTER

4. Stroomvoorziening

4.1 Batterij wisselen

Zodra de batterij bijna leeg is (en de spanning te laag wordt), zal het rode lampje 5 keer gaan knipperen en klinkt er bij het openen van de deur meermaals een waarschuwingssignaal. Dit is het teken dat de batterij moet worden verwisseld. Gebruik geen oplaadbare batterijen, maar alleen 9V batterijen van hoge kwaliteit.

Schroef het batterijklepje aan de binnenkant van de deur los. Neem de batterij uit, plaats een nieuwe batterij en schroef vervolgens het klepje weer vast. Test vervolgens het openen en sluiten een paar keer met geopende deur.

4.2 Noodstroomvoorziening

Op het toetsenbord bevindt zich de noodstroomvoorziening voor het geval de geplaatste batterij geheel leeg is geraakt. Terwijl u een 9V blokbatterij goed tegen de '+' en '-' houdt,

volgt u de normale openingsprocedure om de kluis te openen. Hierna kunt u de lege batterij vervangen.